



# Philips CoreLine Highbay Gen4 – Pentru fiecare proiect în care lumina contează cu adevărat, fiabil și ușor de instalat

## Coreline Highbay Gen4

CoreLine Highbay Gen4 respectă promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Un aparat de iluminat fiabil, extrem de eficient, cu o durată de viață foarte lungă, oferă economii mari de energie și necesită mai puțin întreținere. În același timp, CoreLine Highbay este foarte ușor de manevrat. Aparatul de iluminat poate fi instalat pe rețeaua existentă, iar conexiunea electrică este o sarcină simplă, fără a fi nevoie să deschideți aparatul de iluminat și un conector extern IP65. Cu două unghiuri ale fasciculului: fascicul îngust și larg, vă puteți ajusta planul de iluminare pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră exacte. Această gamă include, de asemenea, aparate de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate și senzori de mișcare și lumină integrabili. Prin urmare, CoreLine Highbay Gen4 este gata pentru a fi utilizat cu orice sistem de iluminat conectat la Interact.

# Coreline Highbay Gen4

## Beneficii

- Economii de energie și costuri de întreținere
- Instalare ușoară datorită unui singur cârlig de suspendare și conector extern, cu suport de montare suplimentar pentru mai multă flexibilitate
- Ideal pentru proiecte de aplicații generale, cu design robust și un grad ridicat de rezistență la apă și praf (IP65)

## Caracteristici

- Durată lungă de viață și eficiență ridicată: 50.000 de ore cu flux la 80% min. comparativ cu nivelul inițial
- până la 145 lm/W
- Alegerea opțională de fascicul: fascicul îngust și larg
- Montare într-un singur punct și conector electric extern IP65
- Versiuni opționale disponibile: reglare DALI, conectivitate wireless integrată (Interact Ready)
- Alegere a trei produse: BY121P, BY122P și BY120P

## Cerere

- Producție generală
- Depozite și centre de logistică
- Încăperi cu tavan înalt
- Săli de expoziție

