



# Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

## ZXP399 standalone controller 12V DMX

- 12 c.c. V - - Hz - IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele - Marcaj CE - Negru

Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu aparatele noastre de iluminat arhitectural și fa ade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar). Sistemele de comandă și control DMX includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX. Controler principal: computer industrial care poate controla până la 6000 de universuri DMX. Controler autonom: se potrivește aplica iilor medii, cu până la 700 universuri DMX. Accesoriile de cablare includ cabluri de alimentare (leader) și de cuplare (jumper), cu conectori mamă și tată IP67 și capace terminale. Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate scrie la loca ia sistemului, adrese DMX pentru o instala ie completă, în câteva minute. Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

### Catalog de date

General information		Frecven ă de intrare	
Culoare accesoriu	Negru		- Hz
Operating and electrical		Mechanical and housing	
Tensiune de intrare	12 c.c. V	Lungime totală	277,6 mm
Frecven ă linie	- Hz	Lă ime totală	193 mm
		Înăl ime totală	66 mm

## Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

<b>Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)</b>	66 x 193 x 278 mm
<b>Approval and application</b>	
<b>Cod protecție împotriva infiltrărilor</b>	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
<b>Marcaj CE</b>	Marcaj CE
<b>Product data</b>	
<b>Full EOC</b>	871951494687399
<b>Nume comandă produs</b>	ZXP399 standalone controller 12V DMX

<b>Cod de comandă</b>	94687399
<b>Numărător SAP – Cantitate per pachet</b>	1
<b>Numărător SAP – Pachete per exterior</b>	2
<b>Număr material (12NC)</b>	911401756632
<b>Numele complet al produsului</b>	ZXP399 standalone controller 12V DMX
<b>EAN/UPC – Cutie</b>	8719514946873



### Cote

