



# Dynalite Multipurpose Controllers

## DGTM104

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

### Catalog de date

<b>Product data</b>		<b>Număr material (12NC)</b>	
Full EOC	871869688772100		913703260609
Nume comandă produs	DGTM104	<b>Numele complet al produsului</b>	DGTM104
Cod de comandă	88772100	<b>EAN/UPC – Cutie</b>	8718696894729
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1		
Numărător SAP – Pachete per exterior	1		